

## Dreirad-Elektro-Kabinenroller "Lizzy" mit Vorort-Einweisung - 25 km/h

**DIDI THURAU EDITION** - Modernste Elektroroller aus der Didi Tharau Edition

Elektro-Kabinenroller "Lizzy" mit Vorort-Einweisung - 25 km/h

### Top-Features:

- bis zu 25 km/h schnell
- helmfrei zu fahren
- mit Einweisung vor Ort
- 1.000 Watt starker Elektromotor
- Steigfähigkeit bis zu 20%
- Bis zu 60 km Reichweite
- hydraulische Bremsanlage
- mit Rückwärtsgang

Genießen Sie die neue mobile Freiheit mit dem dreirädrigen Elektro-Kabinenroller "Lizzy C45" - das neue umweltfreundliche Fahrzeug für bis zu 2 Personen.

Die neue Mobilität in Ihrem Alltag

Mit dem Elektro-Kabinenroller „Lizzy“ perfekt vor Wind und Wetter geschützt.

Der exklusive Kabinen-Elektroroller „Lizzy 25“ aus der Didi Tharau Edition ist das neue, vollverkleidete, umweltfreundliche Fahrzeug für bis zu 2 Personen. „Lizzy 25“ kann einfach an jeder haushaltsüblichen Steckdose geladen werden. Der Fahrersitz ist einstellbar. Vorder- und Rücksitz sind jeweils mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet, so dass Sie diesen Elektro-Kabinenroller natürlich ohne Helm fahren dürfen. Die Rückbank hat mit 65 cm eine bequeme Breite für den Beifahrer und ist auch bestens geeignet ist um Einkäufe zu verstauen. Der bürstenlose 1.000 Watt starke Elektromotor macht den Kabinenroller „Lizzy“ bis zu 25 km/h schnell. Er schafft Steigungen von 15-20%.

Der im Lieferumfang enthaltene Blei-Gel-Akku mit 60V/45 Ah (2700 Wh) erlaubt eine Reichweite bis zu 60 km\*. Die Ladezeit beträgt ca. 6-8 Stunden. Der unter der Fahrersitz fest verbaute Blei-Gel-Akku gibt einen tiefen Schwerpunkt und sorgt für eine sichere Straßenlage. Die hydraulische Scheibenbremsenanlage vorne und hinten sorgt für ausgezeichnete Bremswirkung und kurze Bremswege. Die Bremsen werden mit Handhebeln am Lenker bedient. Zusätzlich ist das Fahrzeug mit einer Handbremse rechts neben dem Fahrersitz ausgestattet. Der übersichtliche Digitaltacho am Lenker informiert Sie über die Geschwindigkeit und die aktuelle Akkuladung. Der Elektro-Kabinenroller „Lizzy 25“ ist natürlich straßenzugelassen, benötigt keinen TÜV und ist steuerfrei. Ausstattungsmerkmale sind: Rückwärtsgang mit Warnsignal, Blinkanlage nach StVZO, Außenspiegel rechts und links, USB Anschluss, LED Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lüftung mit Heizfunktion, Scheibenwischer, Scheibenwasserbehälter, exklusive Aluminiumfelgen mit Reifen in der Größe F130/60-13 und R135/70R12. Die maximale Zuladung beträgt 150 kg. Der Elektro-Kabinenroller „Lizzy 25“ ist versicherungspflichtig (Mofa-Versicherung). Sie erhalten mit der Lieferung ein COC Dokument, mit welchem Sie den Elektro-Kabinenroller über Ihre Bank oder Versicherung als Mofa (Fahrzeugklasse L6e) versichern können. Es besteht keine Helmpflicht bei angelegtem Sicherheitsgurt. Inklusiv 24 Monate Pick-up Service, d.h. im Gewährleistungsfall wir nach Rücksprache das Fahrzeug bei Ihnen abholt, instandgesetzt und kostenfrei an Sie zurückgeliefert. Gesamtgewicht inkl. Akkus ca. 380 kg (Gewicht Akkus ca. 70 kg). Maße: ca. L225 x B130 x H150 cm.

Bitte beachten Sie auch das optional erhältliche Sicherheitspaket bestehend aus Rückfahrkamera, Alarmanlagensender und GPS-Tracker, welches gegen Aufpreis erhältlich ist. Wurde das optional erhältliche Sicherheitspaket gemeinsam mit dem Elektro-Kabinenroller „Lizzy“ bestellt, wird dieses direkt eingebaut und ist bei Lieferung voll funktionsfähig.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Einweisung durch den Transporteur.

## **Dreirad-Elektro-Kabinnenroller "Lizzy" mit Vorort-Einweisung - 25 km/h**

\*je nach Untergrund, Temperatur und Fahrweise

### **Geschlossener 3 Rad-Elektro Kabinnenroller mit 1000 Watt**

- Wartungsfreier Fahrkomfort für bis zu 2 Personen
- Vollverkleidet mit einer Kunststoffkabine mit 2 Türen und versenkbaren Scheiben
- Vollfederung - zweifach gebremst (Scheibenbremsen)
- Mit Sicherheitsgurten und Rückwärtsgang für mehr Fahrkomfort
- Reichweite bis zu 60 km

### **Informationen zu Führerschein und Kennzeichen – gültig für D**

- Mindestalter 15 Jahre (§ 10 FeV).
- Eine Mofa-Prüfbescheinigung wird benötigt
- Ausnahme: Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren sind benötigen keine Mofa-Prüfbescheinigung und keinen Führerschein.
- Es besteht eine Versicherungs- und Kennzeichenpflicht (Mofa-Kennzeichen). Eine EU-Betriebserlaubnis (COC) liegt dem Fahrzeug bei. Mit diesem Papier kann bei der Versicherung bzw. Bank ein Mofa-Kennzeichen bezogen werden.

## Dreirad-Elektro-Kabinnenroller "Lizzy" mit Vorort-Einweisung - 25 km/h

### Elektro-Kabinnenroller mit TOP-Ausstattung:

- **Motorart:** wartungsfreier bürstenloser DC Motor
- **Kabine:** aus hochwertigem Kunststoff
- **Leistung:** 1000 Watt
- **Spritzschutz:** Spritzschutz vorne und hinten
- **Antrieb:** kraftvoller 1000 Watt Motor
- **Schaltung:** Automatik - stufenlos regulierbar
- **Bremsen:** Scheibenbremse vorne und hinten, Handbremse
- **Sitz und Sitzbank:** hochwertiges Textilleder mit Sicherheitsgurten
- **Reifen:** F130/60-13 und R135/70R12
- **Beleuchtung vorne:** LED Beleuchtung mit Tagfahrlicht und Blinkanlage
- **Beleuchtung hinten:** Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Brems-/Rücklicht
- **Spiegel:** Rückspiegel links und rechts
- **Steigfähigkeit:** bis max. 15-20%
- **Farbe:** schwarz
- **Motor:** 1000 Watt Motor
- **Motorsteuerung:** im Chassis verarbeitet
- **Bedieneinheit:** Armaturen mit Schlüsselschalter und stufenloser Drehgriffbedienung, mit Tachometer und Ladestandsanzeige, Fahrtlichtleuchte, Lichtzeichenanlage, Signalhorn
- **Akku-Art:** Blei-Gel-Akku 60V/45Ah (5 x 12V/45Ah) - wartungsfrei
- **Lade-Zyklen:** unter Beachtung der Pflegehinweise - ca. 250 Ladezyklen
- **Verbau-Art:** im Sitz-Chassis integriert
- **Spannung:** 60V - 45 Ah
- **Reichweite:** bis zu 60 km, in Abhängigkeit von Witterung Bodenbeschaffenheit, Umgebung, Gewicht
- **Gewicht Akku:** 70 kg
- **Zusatzfunktionen:** integriertes Ladegerät mit separatem Ladekabel, Sicherheitsgurt, Cockpit mit Digitalanzeige, Rückwärtsgang mit Warnsignal, Handbremse, Lüftungsfunktion mit Heizung, hochwertiger Teppich im Innenraum, Gasdrehgriff, kurbelbare Seitenscheiben
- **Zul. Gesamtgewicht:** ca. 530 kg
- **Maximale Zuladung:** ca. 150 kg

## Dreirad-Elektro-Kabinenroller "Lizzy" mit Vorort-Einweisung - 25 km/h

### Weitere TOP-Features:

**Gewährleistung/Garantie:** Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, Garantie von 6 Monaten auf Akku und Verschleißteile, Service- und Beratungshotline

**Führerschein/Kennzeichen (gültig für D):** Mindestalter 15 Jahre (§ 10 FeV). Eine Mofa-Prüfbescheinigung wird benötigt. Ausnahme: Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren sind benötigen keine Mofa-Prüfbescheinigung und keinen Führerschein.

In D ist der Roller versicherungs- und kennzeichenpflichtig. Eine EU-Betriebserlaubnis (COC) liegt dem Roller bei. Hiermit ist ein Fahrzeugkennzeichen zu beziehen.

**Betriebsart:** helmfrei - wenn Sicherheitsgurt angelegt wurde

**Zulassung:** StVZO-zugelassen, mit EU-Betriebserlaubnis (COC)

**Nachkauf-Garantie:** 3 Jahre auf den Akku, 3 Jahre auf Ersatzteile

**Service:** Pick-Up-Service - Das Fahrzeug wird von der Spedition abgeholt und wieder nach Hause zugestellt.

**Aufbau:** Der Kabinenroller wird zu 100% fahrfertig angeliefert.

**UVP:** 5699€

**Lieferfähigkeit:** lieferbar auf Anfrage

**Artikelmaße:** L: 225 cm B: 130cm H: 150cm

**Artikelgewicht:** 380kg

**Packstück(e):** 1

- Verpackungsmaße (P1): L: 225 cm B: 130cm H: 150 cm
- Gewicht (P1): 380kg
- Verpackungsmaße (P2): L: cm B:cm H: cm
- Gewicht (P2): kg

**Ursprungsland:** China

**Zolltarifnummer:** 87116090